

自助分類還書機末端 VR 變頻器設定

1. 已經設定好,應該不用設定,但為了萬一,留下設定方式!
2. 設定方式 按 **modle** →顯示 **P r** →按 **SET** →顯示 **P 0 0 0**→
按 **SET** 位移到第三位 →按上下方向鍵調整第三位數字為 **P 0 0 6** →按 **SET** →
可見轉速(目前為 **41.50**) →按上下鍵調整數值大小 →再**長按** **SET** →
顯示 **P 7** →表示設定完成
(附註:P 0 0 6 表示低速檔,P 0 0 5 中速檔,P 0 0 4 高速檔)
- 3.若不放心有無設定成功,可照之前設定方式再次進入 **P 0 0 6** 觀看轉速.